

LELONG[®]

LE-676

RÁDIO REPRODUTOR DE SOM


AM/FM/TV/SW1-6 ELEITOR DE MÚSICA MP3 USB/TF

- BANDA AM/FM/TV/SW1-6
- ENTRADA USB/TF
- LEITOR DE MP3(TF/U DISK)
- ANTENA EXTERNA
- COM ALÇA
- COM SAÍDA DC EXTERNA
- COM BATERIA RECARREGÁVEL
- DC:4.5V(UM-3x3)



LELONG®

CARREGAMENTO



ENTRADA DC 5V PARA

SINTONIZAÇÃO

CHAVE DE LANTERNA
JACK DC 5V PARA
CARREGAMENTO
PAINEL SOLAR DE 6V

LED DE CARREGAMENTO

LANTERNA

